



# HOLLYWOOD- SCHAUKEL

Swing




# EINZELTEILE


Lehnenteil mit Ringschrauben **1x**



Sitzteil **1x**



Fußteil mit Ringschrauben **1x**




# EINZELTEILE

Set Ketten mit Karabinern **2x**




Firststange **1x**




Querrohr **1x**



gebogene Dachstange **2x**




Sonnendach **1x** (mit **2x** gerader Dachstange)



# EINZELTEILE

Seitenteil **2x**



M6 x 70 **4x**



M6 x 80 **2x**



Mutter M6 **6x**



Mutter M8 **2x**



Abdeckkappe für Mutter **6x**




Scheibe 6,4 **8x**




Scheibe 8 **4x**




Gegenplatte **2x**



Handrad **2x**




Dachverstellplatte **2x**



Ringschraube M8 **4x**



Verstärkungsplatte **2x**




Feststellhaken **2x**



# MONTAGE

01


Firststange in Seitenständer einstecken



# MONTAGE

02


Querrohr montieren



# MONTAGE

03


Sitz mit Lehne und Fußteil verschrauben




# MONTAGE

04

Ketten einhängen und Feststellhaken montieren.



Längste Kette muss vorne sein.






# MONTAGE

05

Sitz- und Lehnenrahmen an den Karabinern einhängen.



Jeweils in die oberen  
Karabiner einhängen.




Die hintere  
Ringschraube  
verwenden.

Die hintere  
Ringschraube  
verwenden.

## Dachverstellung anbringen


Schraube M6 x 80



# MONTAGE

07


Sonnendach vormontieren




# MONTAGE

08

Sonnendach und Abdeckkappen für Muttern anbringen



## Abklappen der Rückenlehne



Zum Feststellen der Schaukel bitte die Feststellhaken in die vordere Ringschraube einhängen.

# HINWEIS

## wichtige Hinweise

- Das Gewinde im Handrad der Dachverstellung mit etwas Öl oder Fett schmieren
- Tragfähigkeit
  - 1-Sitzer bis 120 kg
- Zur Vermeidung von Lackschäden Gestell gelegentlich mit handelsüblichen Lackpflegemitteln polieren
- Bei Nichtgebrauch Feststellhaken einhängen, sowie Kissen und Sonnendach abnehmen

## Empfehlenswertes Zubehör:

- Becherhalter
- Lackstift
- Gartenmöbelauflagen, passend zum Design der Hollywoodschaukel

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, Vervielfältigung jeder Art, auch auszugsweise nur mit ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung der Urheber.

## Angerer Freizeitmöbel GmbH

84543 Winhöring · Postfach 1220

Fax: 0 86 71 / 97 76 41

E-Mail: [ersatzteile@angerer-freizeitmoebel.de](mailto:ersatzteile@angerer-freizeitmoebel.de)

Web: [www.Angerer-Freizeitmoebel.de](http://www.Angerer-Freizeitmoebel.de)



**Angerer Freizeitmöbel GmbH**

84543 Winhöring · Postfach 1220

Fax: 0 86 71 / 97 76 41

E-Mail: [ersatzteile@angerer-freizeitmoebel.de](mailto:ersatzteile@angerer-freizeitmoebel.de)

Web: [www.Angerer-Freizeitmoebel.de](http://www.Angerer-Freizeitmoebel.de)



# MONTAGGEANLEITUNG