

Produktdatenblatt gemäß Verordnung (EU) 2015/1186 Anhang IV



**THORMA**

Product data sheet in accordance to regulation (EU) 2015/1186 Annex IV

Hersteller / trade mark	THORMA Vyroba k.s. Šávoľská cesta 1 986 01 Fiľakovo - Slowakei Tel. +421 47 43 812 49 service@thorma.sk
TYP Nr., Modellkennung(en) / type No., Model identifier(s)	SEVILLA
Energieeffizienzklasse / energy efficiency class	A+
Energieeffizienzklasse (EEI) / Energy Efficiency Index (EEI)	112
Direkte Wärmeleistung / Direct heat output	7.5 kW
Indirekte Wärmeleistung / Indirect heat output	-- kW
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung / Useful efficiency at nominal heat output	84.2
Brennstoff-Energieeffizienz bei Mindestlast / Useful efficiency at minimum load	-- %

<p><b>Hinweise zu besonderen Vorkehrungen bei Zusammenbau, Installation oder Wartung des Einzelraumheizgerätes /</b> specific precautions that shall be taken when assembling, installing or maintaining the local space heater</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Vor Inbetriebnahme lesen und beachten Sie bitte ausführlich die Bedienungsanleitung /</b> Please read the instruction manual in detail, before commissioning</li> <li>- <b>Dieses Gerät ist nur für die Wohnraumheizung zugelassen /</b> This product is approved for domestic heating only             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nur zulässige Brennstoffe verwenden /</b> Use only permitted fuels</li> </ul> </li> <li>- <b>Die Brandschutz- und Sicherheitsabstände u.a. zu brennbaren Bauteilen müssen unbedingt eingehalten werden /</b> the fire protection and safety distances u.a. to combustible components must be strictly adhered to             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Das Produkt darf nicht verändert werden /</b> The product may not be changed</li> <li>- <b>Dem Produkt muss immer ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können /</b> The product must always be ambled to sufficient combustion air</li> </ul> </li> <li>- <b>Luftabsaugende Anlagen können die Verbrennungsluftversorgung stören /</b> Air-exhausting systems can disturb the combustion air supply             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Das Gerät muss regelmäßig gereinigt werden /</b> The product must be cleaned regularly</li> <li>- <b>u.v.m. (siehe Bedienungsanleitung) /</b> and much more (see manual)</li> </ul> </li> </ul>
---	--